

L seal Softouch

手軽に使えるテープのコーナー貼り機 Lシール・ソフトタッチ



製品検出リミットスイッチ
軽く押し付けるだけでスタートします。

ソフトタッチ方式
柔らかい箱も簡単にシールができます。

カッターの刃の交換
カッターの止めねじをゆるめるだけで簡単に交換できます

テープ繰り出しベルト(シリコンベルト)
特殊ベルトのため、テープの繰り出しが安定しています。

テープ長さ設定タイマー
タイマー設定によりカット寸法が自由に調整できます。

安全装置
側面カバーを閉めないで電源が入りません。

※カッター刃を使用しておりますので、取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

L seal Softouchの特長

- テープのコーナー貼り作業が、手軽に、速く、正確に行えます。
- 軽量コンパクトタイプで持ち運びも容易です。
- 多品種・少ロットの箱のコーナー貼りに最適です。

Features of the L seal Softouch

- I put the corner of the adhesive tape and it is fast and can perform work exactly easily.
- The carrying around is easy by a lightweight compact type, too.
- The corner of the box of little lot is most suitable many kinds to put it.

L seal Softouch 仕様 (Specifications)

電源	AC 100V 50/60Hz 60W
機械寸法	L425×W145×H218mm
機械重量	6.5Kg
テープ幅	12~24mm
使用テープ	TK、セロハン、PP、PET (使用テープについてはご相談ください)
カット寸法	20~40mm
能力	Max40個/分 (使用条件による)
製品サイズ	幅40mm以上

ラベラーについてのご相談・ご用命は

※製品改良のため予告なく仕様を変更する事があります。記載の内容については2021年1月現在のものです。
※本製品、並びに関連する消耗品、オプション、サービスについては担当セールスにお問い合わせください。
※被着体によってはうまく貼付けが出来ない場合がありますので、担当セールスにご相談ください。

安全にお使いいただく為に

ご使用前に取扱説明書を良くお読み下さい。いつでも安全にお使いいただけるように定期的なメンテナンスをお勧めいたします。使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。その他設置については担当セールスにご相談ください。

 **株式会社 タカラ**
https://www.takarapac.com

本製品についてのお客さまからのお問い合わせは下記営業所へ

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> 大阪本社 | 〒538-8501 大阪市鶴見区緑1丁目11-8 | ☎06(6939)5521(代) |
| <input type="checkbox"/> 東京本社 | 〒158-8628 東京都世田谷区用賀4丁目32-25 | ☎03(3707)5122(代) |
| <input type="checkbox"/> 関東営業所 | 〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目250-7 | ☎048(645)0777(代) |
| <input type="checkbox"/> 北関東営業所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町2-10-3(アーバンビル緑町102) | ☎027(362)7011(代) |
| <input type="checkbox"/> 名古屋営業所 | 〒460-0014 名古屋市中区富士見町3-1-1 | ☎052(321)4571(代) |
| <input type="checkbox"/> 京都営業所 | 〒612-0083 京都市伏見区西柵屋町1053番 | ☎075(645)1621(代) |
| <input type="checkbox"/> 神戸営業所 | 〒650-0017 神戸市中央区楠町1丁目11-19(NRDビル) | ☎078(371)5171(代) |
| <input type="checkbox"/> 広島営業所 | 〒733-0031 広島市西区観音町14-13 | ☎082(293)0841(代) |
| <input type="checkbox"/> 九州営業所 | 〒812-0042 福岡市博多区豊1丁目9-11(岩源第2ビル) | ☎092(451)1898(代) |
| <input type="checkbox"/> 静岡出張所 | 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1丁目26-12-101 | ☎054(238)2010(代) |